

XVIEW 目录

XVIEW 目录

win10ubuntu20 WIFI HUB

XVIEW 目录

目录

目录



1 CAN-COM HUB

1. CAN-COM HUB windowsnt dialout
2. CAN-COM HUB HUB HUB
3. XVIEW

4. COM



5.

6.

2 ☐ WIFI HUB

1. ☐ WIFI HUB ☐ HUB ☐ HUB ☐ HUB ☐ LED

2. ☐ XVIEW

3. IP IP 10.233.233.1:80

4.

5.

XVIEW

说明

工具

升级

雷达

底盘

机械臂

移动平台

灯光控制

传感器

驱动器

电源系统

电子开关

远程驾驶

版本说明

工具说明

升级说明

雷达说明

底盘说明

机械臂说明

灯光控制说明

移动平台说明

传感器说明

驱动器说明

电源系统说明

电子开关

☐ #21

☐ Yunhao Tian ☐ 9 ☐ 2024 07:11:56

☐ Yixuan Jiang ☐ 6 ☐ 2024 01:05:55